





	61 Nom variable	63 type	62 adrese	64
611	Tank1	T_ANA IN STD	%CH.1.2.3.	641
621		CH_ERROR	BOOL	%I.1.2.3.ERR
		VALUE	INT	%IW.1.2.3.
		CH_FLT	WORD	%MW.1.2.3.2
		APPLI_FLT	BOOL	%MW.1.2.3.2
		EXCH_STS	WORD	%MW.1.2.3.0
		EXCH_RPT	WORD	%MW.1.2.3.1
		CH_CMD	WORD	%MW.1.2.3.3
612	Tank2	T_ANA IN STD	%CH.1.3.1.	642
622		CH_ERROR	BOOL	%I.1.3.1.ERR
		VALUE	INT	%IW.1.3.1.
		CH_FLT	WORD	%MW.1.3.1.2
		APPLI_FLT	BOOL	%MW.1.3.1.2
		EXCH_STS	WORD	%MW.1.3.1.0
		EXCH_RPT	WORD	%MW.1.3.1.1
		CH_CMD	WORD	%MW.1.3.1.3

6

FIG. 3